

A4

T-shirt / Sweat / Polo / Tablier - Coton / Polyester / Nylon

Pression	2-5 bars
Température de pose	140-150 °C
Temps de pose	8-10 sec
Pelage	à froid

A3

Maillot de sport / Survêtement / Gilet de sécurité - Coton / Polyester / Nylon

Pression	2-5 bars
Température de pose	140 °C
Temps de pose	8-10 sec
Pelage	à froid

A3

BIG

Parka / Veste / Bodywarmer / Vêtement de travail - Coton / Polyester / Nylon

Pression	2-5 bars
Température de pose	130 °C
Temps de pose	8-10 sec
Pelage	à froid

50cm²
↓
850cm²

CD
JKL
OP

Parapluie / Vêtement de pluie - Polyester / Nylon

Pression	2-5 bars
Température de pose	130 °C
Temps de pose	5 sec
Pelage	à froid

2 3 4
1 2 3 4 5
2 3 4 5

Bagagerie / Casquette / Bonnet / Gants - Coton / Polyester / Nylon

Pression	2-5 bars
Température de pose	130 °C
Temps de pose	5 sec
Pelage	à froid

Option toucher doux - Coton / Polyester

Pression	3-4 bars
Température de pose	170-180 °C
Temps de pose	10-13 sec
Pelage	à chaud

CONSEILS

- Si le transfert reste en surface, pressez une seconde fois avec un papier téflon entre la presse et le transfert.
- Afin de maintenir le transfert en contact avec le support durant la pose, placez un papier sulfurisé entre le transfert et la presse.
- Pour un meilleur rendu, pressez une première fois votre article sans transfert.
- Si vos transferts sont fournis sur support transparent, diminuez le temps et la température de pose.

ATTENTION

- Si vous constatez que le transfert gondole après la pose, vous pressez trop chaud ou trop longtemps.
- Plus l'épaisseur de votre textile est importante, plus la température de presse doit être élevée.
- Plus le plateau de votre presse est petit, plus la pression doit être faible.
- Ces données techniques vous sont communiquées sous réserve de test préalable selon votre support.
- Contrôlez régulièrement la qualité de votre production.