



T-shirt, sweat, polo, tablier | Coton / Polyester

Pression 3 bars
Température de pose 160 °C
Temps de pose 8-12 sec
Pelage à froid

40°C, sur l'envers.
Autorisé.
Température modérée (60°C maximum).
Fer chaud (150°C) sur l'envers.
Nettoyage à sec à proscrire.

Maillot de sport, survêtement, gilet de sécurité | Coton / Polyester

Pression 3 bars
Température de pose 160 °C
Temps de pose 8-12 sec
Pelage à froid

Veste, parka, bodywarmer, vêtement de travail | Coton / Polyester

Pression 3,5 bars
Température de pose 145 °C
Temps de pose 8-12 sec
Pelage à froid

Vêtement de pluie, parapluie | Polyester / Nylon

Pression 2-5 bars
Température de pose 130 °C
Temps de pose 8-10 sec
Pelage à froid

Bagagerie, casquette, bonnet, gants | Coton / Polyester / Nylon

Pression 2-5 bars
Température de pose 130 °C
Temps de pose 8-10 sec
Pelage à froid

Option toucher doux | Coton / Polyester

Pression 3-4 bars
Température de pose 170-180 °C
Temps de pose 10-13 sec
Pelage à chaud



Vêtement Softshell | Softshell

Pression 3,5 bars
Température de pose 145-150 °C
Temps de pose 12 sec
Pelage à froid

Délicat 30°C, sur l'envers.
À proscrire.
Température modérée (60°C maximum).
À proscrire.
Nettoyage à sec à proscrire.



Extenso | Coton / Polyester / Elasthanne / Néoprène

Pression 3,5 bars
Température de pose 145-160 °C
Temps de pose 12-15 sec
Pelage à froid

40°C, sur l'envers.
Autorisé.
Température modérée (60°C maximum).
Fer chaud (150°C) sur l'envers.
Nettoyage à sec avec solvants usuels.

ATTENTION Pour un transfert sérigraphique à encre fluorescente ou à effet (rétro réfléchissante, phosphorescente, blacklight) nous recommandons de presser à 145-150 °C pendant 12-15 secondes avec une pression de 3-4 bars. • Pour un transfert avec antimigrant posé sur du textile sublimé nous recommandons de presser à 140-150 °C pendant 12-15 secondes. • Ces données techniques sont basées sur des tests approfondis. En raison des variations possibles, celles-ci doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.

CONSEILS Pour un meilleur rendu, pré-presser une première fois l'article sans transfert. • Afin de maintenir le transfert en contact avec le support durant la pose, placer du papier sulfurisé entre la presse et le transfert. • Si le transfert reste en surface, presser une seconde fois avec du papier sulfurisé entre la presse et le transfert. • Si les transferts sont fournis sur support transparent, diminuer le temps et la température de pose. • Plus l'épaisseur du textile est importante, plus la température de pose doit être élevée. • Plus le plateau de la presse est petit, plus la pression doit être faible. • Contrôler régulièrement la qualité de la production. • Si le transfert gondole après la pose, celle-ci est trop chaude ou trop longue.