

INSTRUCTIONS DE POSE DES ÉCUSSENS

V24.3 | MARS 2024



TRANSFERTPRESS
CUSTOM HEAT TRANSFER MANUFACTURER

CONSEILS

Pour un meilleur rendu, pré-presser une première fois l'écusson quelques secondes, sur l'endroit de l'article, afin de le fixer. Terminer la pose sur l'envers de l'article.

Afin de préserver l'écusson durant la pose, placer du papier sulfurisé entre la presse et l'écusson.

Plus l'épaisseur du textile est importante, plus la température de pose doit être élevée.

Plus le plateau de la presse est petit, plus la pression doit être faible. Contrôler régulièrement la qualité de la production.

ÉCUSSENS TEXTILES

ÉCUSSON BRODÉ

180 °C / 2-3 bars
15-20 secondes

*Presser 5 secondes sur l'endroit puis
20 secondes sur l'envers pour une tenue
optimale.*



ÉCUSSON TISSÉ

160 °C / 2 bars
15 secondes

*Pour un écusson avec bourdon plat : Presser
5 secondes sur l'avant pour fixer l'écusson.
Puis presser 15 secondes sur l'envers.*



ÉCUSSON SUBLIMÉ

160 °C / 2 bars
15 secondes

*Pour un écusson avec bourdon plat : Presser
5 secondes sur l'avant pour fixer l'écusson.
Puis presser 15 secondes sur l'envers.*



ÉCUSSON BOUCLETTE

180 °C / 2-3 bars
5 sec à l'endroit - 15-20 sec à l'envers

*Presser sur l'envers et mettre moins de
pression permet de ne pas écraser la
bouclette.*



ÉCUSSENS SYNTHÉTIQUES

ÉCUSSON PVC

130 °C / 2-3 bars
10-15 secondes

*L'écusson est très épais, donc il faut le
presser sur l'envers.*



ÉCUSSON SILICONE 3D

130 °C / 1-2 bars
10-15 secondes

*Presser sur l'envers pour préserver la
brillance de votre écusson.*



ÉCUSSON TRANSFERT SILICONE 3D

150 °C / 3-4 bars / 15 secondes

*Presser sur l'envers du textile pour
une pose optimale.*



ÉCUSSENS À EFFETS

ÉCUSSON FLOCK 3D

150 °C / 3-4 bars
15 secondes



ÉCUSSON FLEX SILICONE 3D

150 °C / 4 bars
15 secondes

*Presser sur l'envers pour une tenue
optimale.*



ÉCUSSON CUIR

À coudre uniquement

ÉCUSSON HOLOGRAMME

140 °C / 3 bars
12 secondes sur l'envers

Écusson fragile, à presser sur l'envers.



ATTENTION

Ces données techniques sont basées sur des tests approfondis. En raison des variations possibles, celles-ci doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel.

Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.



www.transfertpress.fr



contact@transfertpress.fr



+33 3 20 16 14 61